

Podstawowe zasady konserwacji i pielęgnacji materaca lateksowego:

1. Materac lateksowy może być zginany, rolowany, składany na okres transportu (np. dostawa, przeprowadzka, remont, sprzątanie) – jednak nie należy go przechowywać dłuższy czas w takiej pozycji.

2. Każdorazowo po złożeniu lub zrolowaniu materaca należy go ręcznie rozprostować, ułożyć w pokrowcu i ramie łóżka naciągając narożniki oraz pozostawić do minimum kilkugodzinnej relaksacji.

3. Materac lateksowy należy użytkować na stelażu szczebelkowym płaskim lub elastycznym ale o rozstawie szczebelków maksimum 3-4 cm. Nie należy użytkować materaca lateksowego bezpośrednio na podłodze lub innym sztywnym, jednolitym podłożu.

4. Materace dwustronne (Baby, Junior, Family, Comfort, Unisex, Prestige, AirAir) należy zamieniać stronami użytkowymi góra/dół i lewo/prawo. Najlepiej jeśli zmiany stron wykonujemy nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

5. Pokrowce wykonane z dzianin HEVEA, MEDICA, ZOO, GRAFFITI, TENCEL, SPA&WELLNESS, AloeVera można prać ręcznie lub automatycznie w temp. do 60C bez wirowania i suszenia w suszarkach automatycznych. Zaleca się czyszczenie pokrowców w pralniach chemicznych.